

## ¡ADVERTENCIA!

Siempre que vaya en el vehículo, existen riesgos de lesiones o muerte por pérdida del control, colisiones y caídas. Asegúrese de leer el Manual de usuario y de ver el Vídeo de seguridad antes de circular.



El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el vehículo, a lanzar actualizaciones de firmware o a actualizar este manual en cualquier momento. Visite [www.segway.com](http://www.segway.com) para descargar los materiales del usuario más recientes. Debe instalar la aplicación para seguir el tutorial para nuevos conductores, activar su vehículo y recibir las últimas actualizaciones e instrucciones de seguridad.

25620-00005 aa

# ninebot<sup>®</sup> KickScooter

## INICIO RÁPIDO



Escanear para descargar la aplicación

Alternativamente, vaya a Google Play Store (Android) o a Apple App Store (iOS) y busque «Segway» o «Ninebot» para descargar e instalar la aplicación. Tenga en cuenta que existen algunos requisitos mínimos respecto a la versión de Android/iOS/Bluetooth. Consulte el Manual de usuario para obtener detalles adicionales.

## Primera conducción

▲ Aprender a conducir el KickScooter no está exento de riesgos para la seguridad. Lea las instrucciones de seguridad en la aplicación antes del primer paseo.


Por su seguridad, su nuevo KickScooter no está activado en este momento y pitará ocasionalmente tras el encendido.

Hasta que se active, el KickScooter mantiene una velocidad de avance muy reducida, y no se puede conducir con la funcionalidad completa. Instale la aplicación en su dispositivo móvil (con Bluetooth 4.0 o superior), conéctela al KickScooter por Bluetooth y siga las instrucciones de la aplicación para activar el KickScooter y disfrutar de un funcionamiento completo.



Escanee el código QR para descargar la aplicación (iOS 8.0 o posterior, Android™ 4.3 o posterior).



1 Instale la aplicación y regístrese/inicie sesión.



3 Haga clic en "Vehículo" → "Buscar dispositivo" para conectarse al KickScooter. El KickScooter emitirá un pitido cuando se establezca correctamente la conexión. El icono de Bluetooth dejará de parpadear y permanecerá iluminado.




4 Siga las instrucciones de la aplicación para activar el KickScooter y aprender a circular de manera segura. Ya puede comenzar a utilizar su KickScooter, compruebe el estado con la aplicación e interactúe con otros usuarios. ¡Diviértase!

## Aprender a circular




Lleve un casco homologado y otro equipo protector para minimizar cualquier posible lesión.



1 Encienda el scooter y compruebe la luz indicadora de nivel de energía. Cargue el scooter si el nivel de la batería está bajo.




2 Póngase de pie con un solo pie sobre el estribo y tome impulso con el otro para comenzar a deslizarse.




3 Ponga el otro pie en el estribo para mantener ambos pies estables. Presione el acelerador de la derecha para acelerar cuando haya conseguido el equilibrio.

**Nota.** Para su seguridad, el motor no se pondrá en marcha hasta que el scooter alcance una velocidad de 3 km/h (1,8 mph).



4 Para frenar suelte el acelerador, gire la palanca de control del manillar con el pulgar y pise el guardabarros con el pie al mismo tiempo para activar el freno mecánico y conseguir una frenada brusca.



5 Para girar, desplace el peso de su cuerpo y gire el manillar ligeramente.

▲ ¡ADVERTENCIA!

Cuando frene rápidamente existe un riesgo de lesiones graves debido a la pérdida de tracción y a las caídas. Mantenga una velocidad moderada y preste atención a los peligros potenciales.